

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Rozsdamentes gastronorm edényzet és szilikonos fedő



#### **Rozsdamentes acél edényzet tisztítása:**

Mosogatógépben, vagy kézi mosással történik. Kerülje a vegyszerek túladagolását a mosogatás során, és soha ne öntsön közvetlenül hígítatlan vegyszert, savat, vagy lúgot az edényre. Makacs szennyeződés esetén forró vízzel, nagyobb vízszugárral tisztítsa, ne használjon karcoló dörzsszivacsot, vagy kést.

Hőterhelhetősége az ételkészítési felhasználásokhoz korlátlan.

#### **Szilikontömítéses ( vízzáró) fedő**

A szilikonperemes fedő tisztítása a fentiekhez hasonlóan semleges vegyszeres mosással történik. Mosogatógépben mosható. A szilikonperem nem távolítandó el a mosás során.

A szilikonperemes fedő ételszállításra alkalmas, **sütőben való melegítésre, sütésre nem használható!**

Hőterhelhetősége **-40 Celsius és +110 Celsius** között van.