

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS**HGA150 Típusú Gördíthető Állvány**

Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zártkörű Részvénytársaság

2800 Tatabánya, II. Vágóhíd u. 4.

Tel: 34/514-630 Fax:34/310-816

E-mail: titkarsag@gasztrometal.hu

WEB: <http://www.gasztrometal.hu>

Kereskedelmi iroda:

Tel: 34/514-661, Fax:34/510-037

Szerviz: Tel: 34/514-660

E-mail: csermakne@gasztrometal.hu

A gyártó Gasztrometál Zrt. kijelenti, hogy a szállított termék ezen Telepítési És Használati Utasítás „Műszaki leírások, adatok, üzembe helyezési és kezelési útmutatók:” fejezetében közölteknek megfelel.

A termék - ezen gépkönyvben közölt utasítások betartása mellett- teljesíti a vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket.

Minőségügyi bélyegző:	Kiállító aláírása:
	Kelt: 20...évhónap
 aláírás

Tartalomjegyzék.....oldal

1. Bevezetés.....	3
2. Jogi nyilatkozatok.....	3
3. Szállítás, raktározás.....	3
4. Műszaki leírások, adatok, üzembehelyezési és kezelési útmutatók:.....	3
5. Tisztítás.....	4
6. Karbantartás, javítás.....	4
7. Biztonsági előírások.....	4

1. Bevezetés

A HGA150 típusú gördülő állvány az MA751, MA752, HA11 típusú Motoros Alapgépekhez, és ZV150 típusú Zöldségvágó géphez lett kifejlesztve, mely biztosítja a gépek munkavégzéshez megfelelő magasságát, és a kis erő kifejtéssel történő mozgathatóságát.

2. Jogi nyilatkozatok

A gépkönyvben közölt műszaki adatok helyességét a gyártó – GASZTRO-METÁL Zrt. - szavatolja. A gépek egyes műszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó, a műszaki fejlesztés érdekében fenntartja, ugyanakkor kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe bejegyezi.

A HGA-150 típusú állványra a GASZTROMETÁL Zrt. az értékesítést végző vállalattól történt átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállást vállal. Nem tekinthető jótállási kötelezettség alá eső hibáknak azok a hiányosságok, amelyek a gépkönyvben közölt információk alapján utánállítással, besabályozással megszüntethetők.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a gépkönyvben közölt üzembehelyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem tartásának, illetve a gyártó tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok következménye. A garanciális jótállás megszűnik, ha szakszerűtlen szállítás, helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a gyártó előzetes hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha az üzembehelyezést nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz végzi.

A HGA150 típusú Gördíthető Állvány jótállás alá eső hibáinak javítását a GASZTROMETÁL Zrt., vagy szervizmegbízottja végzi. A szervizek név és címjegyzéke a mellékelt jegyzéken található.

3. Szállítás, raktározás

A gépet kartondobozba helyezve szállítjuk. Szállítás közben csak a feltüntetett jelzéseknek megfelelően szabad mozgatni. A gép átvétele során, a doboz felbontásakor meg kell győződni a csomagolás sértetlenségéről.

Az esetleges hiányt, vagy a gép sérülését ténymegállapító jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Huzamosabb tárolás esetén a gépet az eredeti gyári, vagy annak megfelelő csomagolásban, száraz helyen kell elhelyezni.

4. Műszaki leírások, adatok, üzembehelyezési és kezelési útmutatók:

A HGA 150 típusú, rozsdamentes kivitelű, gördülő állvány biztosítja az alapgép megfelelő magasságát és a kis erő kifejtéssel történő mozgathatóságát.

A motoros meghajtó alapgépet a normál tartozék M8 csavarokkal az állvány fogadó fűleire rögzítjük.

Az állvány elejére helyezhetjük fel az edénytartó rácsot különböző magasságokba, a használni szándékozott edénytől függően.

Szállításhoz, gördítéshez az edénytartó rácsot megfordítva, beakasztva kissé megemeljük a kocsit és így húzzuk a helyére.

Szélesség	450mm
Hosszúság	650mm rács nélkül
Magasság	665mm
Terhelhetőség álló helyzetben	max. 150kg
Terhelhetőség mozgatáskor	max. 100kg
Edénytartó rács terhelhetősége	max. 50kg

5. Tisztítás

Szükség szerint az állványt először nedves, zsíroldószeres ruhával, majd nedves, tisztavizes ruhával töröljük át, végül töröljük szárazra.

6. Karbantartás, javítás

Hetente ellenőrizzük az állvány kerekeinek állapotát, szükség esetén a keréktengelyeket zsírozzuk meg. Ellenőrizzük az állítható lábak épségét, szoros rögzítettségét.

7. Biztonsági előírások

- ♦ A gépet csak a kezelésére bizonyíthatóan kioktatott személy kezelheti.
- ♦ Gördítés előtt a meghajtó alapgépről mindig szereljük le a segédgépet, mivel töréshez, balesethez vezethet a kihajtó csomópont túlterhelődése.

